

MASURI DE PREVENIRE

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

CRAIVA

2012

Măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece

- la instalarea și folosirea sobelor trebuie asigurate distanțe de siguranță față de materialele combustibile sau alte obiecte care se pot aprinde ușor;
- la aprinderea focului în sobe se impune atenție deosebită la folosirea lichidelor inflamabile și utilizarea materialelor combustibile (lemn, cărbune, etc) care să permită închiderea ușilor sobelor; la folosirea combustibilului gazos se va utiliza principiul "gaz pe flacără";
- amplasarea unei table metalice, pe dușumea, parchet ori linoleum în fața ușilor sobelor;
- sobele în funcțiune și aparatele electrice de încălzire sub tensiune nu vor fi lăsate fără supraveghere și nici într-un caz în grija copiilor;
- verificarea, curățirea și după caz remedierea defecțiunilor coșurilor de evacuare a fumului de către personal autorizat;
- nu se vor folosi instalații și aparate electrice de încălzire defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, prize sau întrerupătoare cu defecțiuni, siguranțe necalibrate;
- utilizarea sistemelor de afumare a produselor din carne se va face doar pe timpul zilei și sub supraveghere;
- atenționarea, în special a copiilor, pentru a nu folosi lumânări, jocuri de artificii, petarde, pocnitori improvizate și alte mijloace explozive care sunt utilizate frecvent în această perioadă, în apropierea materialelor combustibile ori inflamabile;
- supravegherea pomului de Crăciun decorat cu instalații electrice de iluminat, lumânări ori artificii de către persoane adulte și instruirea copiilor pentru folosirea acestora doar în prezența adulților.

Măsuri de P.S.I. ce se vor respecta la coșurile de fum

Coșurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe distanța cuprinsă în podul clădirii, asigurându-se o izolare corespunzătoare a coșurilor față de materialele combustibile ale elementelor de construcție.

Se va face verificarea și curățarea coșurilor, premergător sezonului rece.

Alte reguli privind coșurile de fum:

- coșurile de zid vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:
 - la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. în spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de plasă îmbibate cu argilă;
 - la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un sort de tablă;
- coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite;
- burlanele de metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm. față de pereții de scândură.